

BYTE AV BATTERI KODLÅS.

Steg 1.



Steg 2.



Steg 3.



Steg 4.



Steg 5.



Steg 6.



Steg 7.



- 1) Peta upp den svarta täckbrickan.
- 2) Släpp de 2 st insex skruvarna.
- 3) Ta loss kodlåset.
- 4) På baksidan finns batteriluckan. Skruva upp den.
- 5) Plocka ut batterierna.
- 6) Tryck till låsfjädern.
- 7) Sätt i nya batterier.
- 8) Montera ihop kodlåset i omvänd ordning.